

D S-Sicherheitsvorschrift

Lesen Sie aufmerksam wichtige Sicherheitsvorschriften, bevor Sie Ihr Gerät benutzen, und befolgen Sie immer die Sicherheitsvorschriften.

Wichtig: Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät benutzen (230V, mit Erdung).
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass das nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes, letzteres nicht benutzen, sondern von einem Fachmann überprüfen bzw. reparieren lassen. Eine beschädigte Anschlussleitung muss von einem Fachmann ausgewechselt werden, damit jede Gefahr gemieden wird.
- Benutzen Sie das Gerät nur für Ball waschen, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät öffnen oder reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie niemals an der Schnur, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass zufälligerweise die Schnur nicht irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Schnur nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.